

Bienvenido(a). Este manual te ayudará a conocer los accesorios de tu decodificador TECHNOTREND/KATHREIN (DIGITAL), así como la forma de conectarlo a tu TV.

1. Decodificador TECHNOTREND/KATHEREIN (DIGITAL) y accesorios

**DECODIFICADOR TECHNOTREND/KATHREIN (DIGITAL)**



**ACCESORIOS**

**CONTROL REMOTO**



**CONECTOR DE ENERGÍA**



**CABLE RCA**



**TARJETA**



**CABLE COAXIAL**



**SPLITTER**

## 2. TIPO DE CONEXIONES

Ahora, te mostramos como usar y conectar el decodificador **TECHNOTREND/KATHREIN** (DIGITAL) a tu TV. Realiza los siguientes pasos:



### 2.1. Vista frontal

- **Botón de encendido (ON/OFF):** Te permite encender o apagar el decodificador manualmente. Círculo 1.
- **Botón Select:** Te permite cambiar los canales y el volumen, manualmente. Círculo 2.
- **Ranura de inserción de tarjeta:** Aquí se instala la tarjeta, tal cómo lo muestra el círculo 3.

## 2.2 Vista posterior



- **Conexiones**

Ahora, te mostramos como conectar el decodificador a tu TV. Realiza los siguientes pasos:

**Paso 1:** Conecta el cable RCA (cable rojo, amarillo y blanco), donde muestra el círculo 1.

**Paso 2:** Si tienes un cable de Súper-video, reemplaza al cable amarillo del RCA, y conéctalo donde muestra el círculo 2.

**Paso 3:** Conecta el cable coaxial en la entrada IN, donde muestra el círculo 3.

**Paso 4:** Conecta el cable de energía, donde muestra el círculo 4.

Finalmente, el siguiente gráfico te muestra los accesorios y la forma correcta de conectar tu decodificador **TECHNOTREND/KATHEREIN (DIGITAL)**, a tu TV.

