

Bienvenido(a). Este manual te ayudará a configurar el idioma del menú, audio y subtítulos en tu decodificador.

¿Cómo se puede cambiar el idioma del audio en los canales?

Una de las formas de cambiar el idioma del audio en un canal, es de la siguiente manera:



Cuando el canal tenga la opción para poder cambiar de idioma o agregar subtítulos, presiona el botón **AUD**. Luego, aparecerá el siguiente cuadro, en el cual podrás elegir el idioma y los subtítulos.



También podrás desactivar la opción de subtítulos




Si en el canal los subtítulos no están disponibles, te aparecerá el siguiente cuadro.



- **Configuración de idioma del decodificador**

Podrás definir el idioma, el audio y subtítulos de acuerdo a tus necesidades.

Presiona el botón , selecciona **CONFIGURACIÓN > USUARIO > IDIOMAS**.



En **Menú** selecciona el idioma deseado, usando los botones izquierda y derecha, para cambiar de idioma y **OK** para seleccionar.

En **Audio** selecciona el idioma deseado, usando los botones izquierda y derecha para cambiar de idioma y **OK** para seleccionar.

En **Subtítulos** puedes activar o desactivar la aparición de los subtítulos, usando los botones izquierda y derecha para cambiar de idioma y **OK** para seleccionar.