



Bienvenido(a). Este manual te ayudará a descartar problemas con el control remoto de tu decodificador.

Lo primero que debes hacer es verificar si las baterías del control remoto, tienen energía.



Una vez descartado este problema y no hay solución, procede a configurar tu control remoto. En las siguientes imágenes, identifica el control remoto de tu decodificador y como configurarlo.



Si luego de realizar estos procedimientos no logras configurar tu control, comunícate al 104, averías Movistar TV o al 0-800-11-800, para ayudarte a solucionar el inconveniente.