


Bienvenido(a). Este manual te ayudará a configurar el idioma del menú, audio y subtítulos en tu decodificador.

**¿Cómo se puede cambiar el idioma del audio en los canales?**

Una de las formas de cambiar el idioma del audio en un canal, es de la siguiente manera:

Con el control remoto pulsa el botón , aparecerá la siguiente pantalla:




Permite cambiar el audio y/o subtítulo del programa

Recuerda que esta opción sólo se habilitará, si el canal (proveedor) tiene activada la opción para modificar idiomas o subtítulos.

- **Configuración de idioma en el decodificador**

Podrás definir el idioma del menú, el audio y subtítulos de acuerdo a tus necesidades.

En el control, presiona el botón  y selecciona **CONFIGURACIÓN > USUARIO >**.



En la siguiente pantalla elige **Idiomas**.



En **Menú** selecciona el idioma deseado, usando los botones izquierda y derecha, para cambiar de idioma y **OK** para seleccionar.

En **Audio** selecciona el idioma deseado, usando los botones izquierda y derecha para cambiar de idioma y **OK** para seleccionar.

En **Subtítulos** puedes activar o desactivar la aparición de los subtítulos, usando los botones izquierda y derecha para cambiar de idioma y **OK** para seleccionar.